

Reparaturhelfer

Grundchassis CS 160 RF CS 160 MS

RF 1300, RF 3601, RTV 340, KS 717, KS 724, KS 736, KS 754, KS 1500, KS 1550, KS 1600 Mandello de Luxe 2, Como de Luxe 2, Merano 3, Mandello 3, Como 3, Bergamo 3

Abgleich-Anleitung

1969

Die Betriebsspannung für sämtliche Transistoren ist mittels Zenerdiode und Transistor stabilisiert. Die Spannung an der Zenerdiode 9866 beträgt 12 V \pm 5%. Am Emitter des Stabilisierungstransistors stellen sich ohne Aussteuerung etwa 0,2 V weniger ein. Sämtliche anderen Strom- und Spannungswerte können dem Schaltbild entnommen werden.

Die Endstufen werden mit R 88 (linker Kanal) und R 92 (rechter Kanal) auf einen Ruhestrom von 8 mA $\frac{+2}{1}$ mA eingestellt.

AM-ZF-Abgleich 460 kHz Gerät auf MW, Zeiger etwa 1500 kHz

Abgleich-Reihenfolge	Ankopplung des Wobblerausganges niederohmig	Sichtgerät-Anschluß	Abgleich		
Filter IV und F III	an Punkt 🤯	an Punkt \(\bar{E}\) das Koppel-C befindet sich schon im Gerät	(IV) und (V) verstimmen (I), (II) und (III) auf Maximum und Symmetrie		
Filter II	an Hochpunkt LW Ferritantenne		(IV) und (V) auf Maximum und Symmetrie		

AM-Oszillator- und Vorkreisabgleich

Bereio Freque Zeige		Oszillator	Vorkreis	Empfind- lichkeit µV *	Spiegel- selektion 1 :	Schwing- spannung µV (Mischer)	Bemerkungen
134/	160 kHz	① Maximum	③ Maxim∪m	22	3500	280	
LW	320 kHz	② Maximum	Maximum	50	1100	280	Meßsender über Kunstantenne an die Antennen- buchse anschließen.
MW	560 kHz	Maximum	⑦ Maximum	45	440	235	Beim Ferritantennen-Abgleich erst MW, dann LW.
	1450 kHz	Maximum	Maximum	72	45	195	anschließend wiederholen, mit MW beenden. Zeigeranschlag auf 1 von "510 kHz"
ĸw	6,1 MHz	Maximum	① Maximum	4,9	20	102	$*\frac{R+S}{R}=6dB$
	12,5 MHz	Maximum	Maximum	4,8	10	55	R

FM-ZF-Abgleich 10,7 MHz Gerät auf UKW

Abgleich-Reihenfolge	Ankopplung des Wobblerausganges niederohmig	Sichtgerät-Anschluß	Abgleich (a) verstimmen (b) verstimmen R 11 auf Mitte	
Filter IV	an Punkt 🕏	über Greifer mit eingebauter Diode an Punkt (E/ das Koppel-C befindet sich schon im Gerät		
Filter II nud ZF-Kreis 9226-701 und 653.01	an Punkt 🤯	salah ilil darat	(e), (f) und (g) verstimmen	
Filter II und F III	an Punkt 🤄		(c), (d) und (e) auf Maximum und Symmetrie	
Neutralisation			Mit C 39 kleinste Beeinflussung der sichtbaren Kurve bei gleichzeitigem Hin- und Herdrehen von Kreis (e) einstellen.	
Filter II und ZF-Kreis 9226-701 und 653.01	an Punkt 🕢 über ca. 1 pF		(e), (g) und (f) auf Maximum und Symmetrie Kreis (e) nötigenfalls korrigieren	

Bemerkung: Der gesamte Abgleich ist mit kleinem HF-Pegel durchzuführen, um Begrenzung zu vermelden. Alle Kerne äußeres Maximum.

Ratio-Abgleich und AM-Unterdrückung

Der Ratio-Abgleich soll bei 10 mV durchgeführt werden. Wobbler-Ausgang an Punkt (5). Wobbler-Eingang an Punkt (F) über Widerstand.

Kreis (a) auf beste Linearität und Symmetrie abgleichen.

Kreis (b) auf maximale Steilheit nachgleichen.

AM-Unterdrückung bei ± 75 kHz Hub und 100 mV.

R 11 auf beste Unterdrückung einstellen. Anschließend Linearität prüfen, gegebenenfalls mit Kreis (a) korrigieren.

M-Oszillator- und Zwischenkreisabgleich

leßsender-Frequenz eigerstellung	Oszillator	Zwischenkreis	Rauschzahl kTo	Schwingspannung in mV	Bemerkungen	
8 MHz	(A) Max.	(C) Max.			Der Moßsandar wird die	okt an die Antenne
6 MHz	(B) Max.	(D) Max.	4	90 - 100	Der Meßsender wird direkt an buchse angeschlossen.	ski un die Amennen-

Abgleich des Decoders 10 im Grundchassis CS 160

Zum Abgleich sind folgende Meßgeräte erforderlich:

Stereocoder SC 1, Tongenerator TG 20, Oszillograph W 2/13 o. ä. mit Tastkopf, Tiefpaßfilter fg 15 kHz, NF-Röhrenvoltmeter MV 4 o. ä.

Der Abgleich erfolgt über HF zusammen mit dem Empfänger. Das Gerät ist dabei exakt abzustimmen, die Scharfabstimmung einzuschalten und die Monotaste auszulösen. Die Abgleichstellung sämtlicher Kerne ist außen.

. Abgleich 15 kHz Sperrkreis 9223-129.21 (G)

Abgleich Seitenbandkreis 9223-128.23 (H)

Stereocoder SC 1 an Antennenbuchse. Die Tasten "HF", "300 Hz" und "S" gedrückt. Oscillograph mit Tastkopf an Punkt ©. Punkt aund Punkt binden. Abgleich (H) auf maximale Seitenbänder und sauberen Schnittpunkt. Der Oszillograph wird dabei vom Stereocoder fremd synchronisiert.

Abgleich 19-kHz-Kreis 9223-126.24 (J) und 38-kHz-Kreis 9223-127.24 (K)

Anschluß der Meßgeräte wie vorher. Am Stereocoder

jedoch nur Taste "HF" und "Pilot" gedrückt Punkt by mit Masse verbinden. Abgleich (J) und (K) auf Maximum Oszillogrammhöhe. Zusätzlich Taste "300 Hz und "S" drücken.

Abgleich des 19-kHz-Kreises (J) auf maximalen Modulationsgrad korrigieren.


4. Abgleich der Ansprechempfindlichkeit der Stereo-Umschaltautomatik R 11

Stereocoder am Anschlußpunkt 1 des Decoders. Im Gerät Punkt om mit Masse verbinden. Taste "Pilot" drücken. Ausgangsspannung des Coders mit Röhrenvoltmeter auf 50 mV_{eff} einstellen. Regler R 11 auf Linksanschlag drehen. Stereoanzeigelampe erlischt. Regler nach rechts drehen, bis Anzeigelampe aufleuchtet.

5. Abgleich der Übersprechdämpfung R 13, R 14, R 15

Stereocoder an Antennenbuchse. Tasten "HF", "Pilot" und "2500 Hz" gedrückt. NF-Röhrenvoltmeter unter Zwischenschaltung des Tiefpaßfilters an Lautsprecherbuchse linker Kanal. Als Abschlußwiderstände für beide Kanäle können sowohl Lautsprecher oder 5-Ω-Widerstände verwendet werden. Lautstärkeregler etwa auf den 1. Abgriff. Balanceregler auf Mitte. Höhenund Baßregler auf Rechtsanschlag. Durch wechselweises Abgleichen von R 13 und R 15 Minimum einstellen.


Zusätzliche Taste "L" drücken. NF-Röhrenvoltmeter unter Zwischenschaltung des Tiefpaßfilters an Lautsprecherbuchse rechter Kanal. Mit R 14 Minimum einstellen. Der Abgleich ist wechselweise zu wiederholen.





GRUNDIG *WERKE


WERKE GMBH FURTH (BAY.)

Decoder 10














F III, Lötseite


F III, SOLDER SIDE

F III, COTE SOUDURES


F III, LATO SALDATURE

Bei MS-Austührung enttallen C 60, C 50, R 50 und R 60 C 72, C 73 wird 0,47 µF statt 0,22 µF

Antennenplatte, Lötseite ANTENNA BOARD, SOLDER SIDE PLAQUE D'ANTENNE, COTE SOUDURES PIASTRA D'ANTENNA, LATO SALDATURE




F II, Lötseite F II, SOLDER SIDE F II, COTE SOUDURES FII, LATO SALDATURE




CS 160 F-111


F IV, Lötseite F IV, SOLDER SIDE F IV, COTE SOUDURES F IV, LATO SALDATURE





Decoder, Lötseite DECODER, SOLDER SIDE DECODEUR, COTE SOUDURES **DECODER**, LATO SALDATURE




Decoder 10












D'BOARD, SOLDER SIDE COTE DES SOUDURES , LATO SALDATURE




Mischteil, Bestückungsseite
MIXER STAGE PRINTED BOARD, COMPONENT SIDE
MELANGEUR, VUE DU COTE DES COMPOSANTS
PARTE MISCELATRICE, LATO COMPONENTI





AM/FM Grundchassis CS 160 RF

Mischteil, Lötseite
MIXER STAGE PRINTED BOARD, SOLDER SIDE
MELANGEUR, VUE DU COTE DES SOUDURES
PARTE MISCELATRICE, LATO SALDATURE



Mischteil, Bestückungsseite
MIXER STAGE PRINTED BOARD, COMPONENT SIDE
MELANGEUR, VUE DU COTE DES COMPOSANTS
PARTE MISCELATRICE, LATO COMPONENTI

